






CGBox Bass

Портативная беспроводная акустика

Руководство пользователя



Комплектация




Включение/выключение




Кнопка включения/выключения питания


Режим Bluetooth



Переключение режимов работы



Воспроизведение музыки




Режим эквалайзера




Функция TWS

(True Wireless Stereo)



Зарядка устройства



Технические характеристики

Элемент	Описание
Версия Bluetooth	5.2
Входное напряжение	DC 5 В
Рабочее напряжение	7,4 В
Дальность действия	10 м
Диапазон частот	20 Гц - 20 КГц
Динамик	2 шт. Ф 67 мм
Отношение сигнал/шум	≥ 85 ДБ
Коэффициент нелинейных искажений	1%

Для зарядки устройства используйте адаптер питания, прошедший сертификацию EAC и соответствующий требованиям стандарта качества.



Предупреждения

- Для обеспечения бесперебойной работы и правильного использования устройства, внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации.
- При первом использовании рекомендуется полностью зарядить устройство.
- Пожалуйста, храните и используйте продукт при комнатной температуре.
- Во избежание повреждений не бросайте и не роняйте изделие.
- Не подвергайте изделие воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей и т.д.
- Пожалуйста, сохраняйте умеренную громкость динамика, чтобы избежать нарушения слуха.
- Не используйте органические растворители или другие химические вещества для очистки изделия.
- Не допускайте попадания мелких частиц в устройство.
- Не разбирайте изделие и не вносите какие-либо изменения в его конструкцию или в отдельные его части.
- Если аккумулятор устройства будет заменен неправильно, может произойти взрыв устройства. Заменяйте аккумулятор только на аккумулятор того же типа.
- Не подвергайте аккумулятор воздействию солнечного света, не бросайте в огонь и не допускайте воздействия иных условий перегрева аккумулятора.

Гарантийный талон

Гарантия 12 месяцев

Гарантийное обслуживание не будет предоставляться при следующих обстоятельствах:

- Ущерб, причиненный ремонтом неавторизованным специалистом
- Из-за внешних воздействий
- Поломка и ущерб, причиненные форс-мажорными обстоятельствами

Имя продавца	
Адрес	
Модель	
Дата продажи	