CASE GURU®

CGWatch Sport Умные часы

Руководство пользователя

Введение

Благодарим вас за выбор нашего продукта! CGWatch Sport – это спортивные умные часы, которые помогут вам в достижении ваших спортивных целей!

В комплекте:
- Спортивные умные часы CGWatch Sport - 1 шт.,
- Руководство пользователя - 1 шт.,
- Зарядное устройство - 1 шт.

Настройка часов

Для начала вам необходимо скачать и установить приложение SMART-TIME PRO на свой телефон. Данное приложение даст вам возможность достигать свои фитнес-цели, отслеживать свой прогресс, делиться успехами с друзьями и многое другое.

Подключение к CGWatch Sport через мобильный телефон

Приложение SMART-TIME PRO поддерживает операционную систему iOS 11.0 и Android 5.0 или выше, а также CGWatch Sport и BT 3.0. Приложение доступно для более чем 150 мобильных устройств.

1. Включите Bluetooth на мобильном устройстве;
2. Скачайте приложение SMART-TIME PRO;

Скачать в App Store

App Store: SMART-TIME PRO

Скачать в Google Play

Google Play: SMART-TIME PRO

3. После установки приложения зарегистрируйтесь и войдите в аккаунт, следуя инструкциям.

Как произвести сопряжение часов для пользователей iOS:

Шаг №1: Откройте приложение › нажмите «Устройство» › «Добавить устройство» › выберите «CGWatch Sport» с самым сильным сигналом. Затем подтвердите сопряжение, нажав на красную галочку на экране умных часов.

Шаг №2: Далее, не выходя из приложения, смартфон выдаст запрос на создание пары по Bluetooth с CGWatch Sport › нажмите «Создать пару». Значок Bluetooth в выпадающей панели на умных часах станет синим и будет означать, что вы подключились к CGWatch Sport.

Шаг №3: Затем смартфон сразу автоматически выдаст следующий запрос на разрешение получения уведомлений с iPhone на CGWatch Sport › нажмите «Разрешить». Значок Bluetooth в выпадающей панели на умных часах станет сине – желтым и будет означать, что CGWatch Sport и BT 3.0 успешно подключены.

Как произвести сопряжение часов для пользователей Android:

Откройте приложение › нажмите «Устройство» › «Добавить устройство» › выберите «CGWatch Sport» с самым сильным сигналом. Затем подтвердите сопряжение, нажав на красную галочку на экране умных часов.

Далее, не выходя из приложения, смартфон выдаст запрос на установку сопряжения по Bluetooth с CGWatch Sport › нажмите «Подтвердить». Значок Bluetooth в выпадающей панели на умных часах станет сине – желтым – это означает, что CGWatch Sport и BT 3.0 успешно подключены.

Быстросъемный ремешок

CGWatch Sport состоят из двух частей: корпус часов и ремешок. Вы можете отдельно приобрести ремешок и менять его в соответствии с вашими предпочтениями.



Инструкции по зарядке



Переверните часы, выровняйте и прикрепите их к магнитным зарядным пинам на зарядном устройстве.
В течение 5 секунд на экране часов появится индикатор зарядки. Для полного заряда потребуется около 2-ух часов.
Если часы полностью зарядились, то на экране высветится индикатор полного заряда батареи.
Пожалуйста, очистите контакты перед началом зарядки.

Функции умных часов

Изменение циферблата часов

Произведите длительное нажатие на экран и проведите пальцем влево или вправо, чтобы выбрать понравившийся вариант циферблата, после чего нажмите на экран для подтверждения. Также, внешний вид циферблата можно изменить посредством прокрутки колесика на боковой стороне часов, предварительно нажав на него.

Чтобы увидеть больше вариантов циферблата откройте приложение SMART-TIME PRO › нажмите «Устройство» › «Циферблат» – и вы сможете выбрать как "Онлайн циферблат", так и создать "Индивидуальный циферблат" с выбором изображений для заднего фона из вашего телефона и т.д.

Спорт

CGWatch Sport поддерживают до 37 спортивных режимов, включая: бег на улице, бег в зале, горное восхождение, ходьба, велоспорт, велотренажер, йога, баскетбол, футбол, бадминтон, произвольная тренировка и т.д.

Активность

Если часы были надеты правильно, то в приложении SMART-TIME PRO или в самих часах вы сможете увидеть количество шагов, калорий, пройденное расстояние и другие параметры вашей дневной активности.

Музыка

Откройте раздел "Музыка" в меню часов, а также проигрыватель или стриминговый сервис на вашем мобильном телефоне, после чего вы сможете воспроизвести музыку как на телефоне, так и на самих часах. А также пользоваться такими функциями как «Предыдущий трек», «Следующий трек», «Воспроизведение/Пауза» и «Регулировка громкости».

Сердечный ритм

Наденьте CGWatch Sport правильно: не фиксируйте ремешок слишком туго или свободно. Убедитесь, что мерцание зеленого света на обратной стороне часов не просвечивает. Есть два способа измерения сердечного ритма:
• Нажмите на иконку функции «Сердечный ритм» в меню часов и проведите измерение пульса вручную.
• Установите интервал времени автоматического мониторинга ритма в приложении SMART-TIME PRO (мониторинг происходит 1 раз в 15/30/60/120 минут).

Артериальное давление

Правильно наденьте часы и откройте в них главное меню. Далее выберите раздел «Артериальное давление» и измерьте его, нажав на

Сатурация

Правильно наденьте часы и откройте в них главное меню. Далее выберите раздел «Сатурация» и измерьте содержание кислорода в крови.

Стресс

Если часы были надеты правильно, то откройте в них главное меню и выберите раздел «Стресс», чтобы проверить, насколько сильное психологическое давление вы испытывали в различные моменты времени.

Набрать номер

Умные часы CGWatch Sport поддерживают звонки по Bluetooth и пользователи могут совершать, отклонять и отвечать на звонки прямо на экране часов.

Уведомления

Вы можете просматривать текст сообщений, которые поступили на мобильный телефон и любую информацию в режиме реального времени, которая передается на часы.

Сон

Если часы были надеты правильно, то откройте в них главное меню и выберите раздел «Сон», чтобы проверить ваше состояние сна в течение прошедшей ночи.

Найти часы

Чтобы активировать данную функцию, откройте приложение SMART-TIME PRO на мобильном телефоне и нажмите на раздел «Найти часы». Часы будут издавать звук и вибрировать в случае предотвращения потери соединения с Bluetooth вашего мобильного телефона.

Камера

Вы можете управлять камерой на мобильном телефоне с помощью дистанционного управления на часах. Чтобы использовать данную функцию нажмите в часах на раздел «Камера» и в приложении SMART-TIME PRO нажмите на «Устройство» › «Камера» для дальнейшего создания снимков.

Будильник

Вы можете установить необходимое время будильника как в приложении SMART-TIME PRO, так и в самих часах. Максимальное допустимое количество будильников - 5 штук.

Таймер

Отсчет времени.

Найти телефон

Если часы сопряжены с приложением SMART-TIME PRO, то смартфон будет издавать громкие звуки после активации данной функции в умных часах.

Женское здоровье

Напоминание о менструальном цикле.

Настройки

Яркость
Язык
Темы
Выключение
Перезагрузка
Сброс до заводских настроек
Об устройстве

Краткое меню

1. Фонарик
2. Воспроизведение звука с телефона на часах
3. Яркость
4. Режим «Не беспокоить»
5. Функция "Автоблокировка экрана через 5 минут"
6. Настройки

Секундомер

Электронный таймер может записывать время как один, так и несколько раз.

Погода

Прогноз погодных условий.

Технические характеристики

Длина ремешка	256 мм
Ширина ремешка	20 мм
Вес	55 г
Аккумулятор	260 мАч литий-полимерный
Степень водонепроницаемости	IP67

Устранение неисправностей

Отсутствие сигнала частоты сердечного ритма

Умные часы CGWatch Sport постоянно отслеживают данные о частоте сердечного ритма во время тренировок и в повседневной жизни. Иногда часы могут не получать необходимый сигнал о частоте сердечных сокращений. В это время отсутствующие данные о пульсе будут отображаться в виде пунктирной линии.

Если вы не можете получить сигнал о частоте сердечного ритма, сначала убедитесь, что вы надели часы правильно. После отрегулируйте их так, чтобы они не были расположены на запястье слишком высоко или слишком низко, не прилегали слишком плотно и не слишком свободно болтались на нем. После настройки включите мониторинг сердечного ритма в реальном времени, чтобы получить данные.

Если данные о пульсе все еще отсутствуют, то проверьте, включена ли функция мониторинга сердечного ритма в приложении SMART-TIME PRO.

Другие случаи

Если ваш мобильный телефон не может выполнить сопряжение с часами, нажмите на настройки Bluetooth в вашем мобильном телефоне и проверьте, есть ли сигнал у CGWatch Sport. Если есть, то с сигналом Bluetooth нет проблем. Проверьте, не сопряжены ли часы с другими телефонами. Если сопряжены – пожалуйста, отвяжите их. Пользователи устройств iOS должны нажать в настройках Bluetooth на «Забыть это устройство», а затем повторно выполнить сопряжение.

Условия освобождения от ответственности

1) Данные о частоте сердечного ритма и содержании кислорода в крови, определяемые CGWatch Sport, не предназначены для использования в качестве медицинской или диагностической основы.

2) Самодиагностика и самолечение опасны. Только квалифицированные врачи имеют право диагностировать и лечить высокое артериальное давление или любые другие заболевания сердца. Пожалуйста, обратитесь к своему врачу для получения более профессионального диагностического заключения.

3) Данные умных часов CGWatch Sport, такие как: частота сердечного ритма, артериальное давление и т.д., могут быть не совсем точными из-за таких факторов, как помехи от сигналов окружающей среды, положение при ношении часов, изменения климатических условий и физического состояния.

4) Не принимайте лекарства и не проводите лечение на основании данных мониторинга, предоставленных CGWatch Sport. При необходимости приема лекарств и лечения следуйте рекомендациям врача. Мы не несем ответственности за неточность данных мониторинга и последствия неправильного использования данных мониторинга и информации.

Гарантийный талон

Гарантия 12 месяцев

Гарантийное обслуживание не будет предоставляться при следующих обстоятельствах:

1. Ущерб, причиненный ремонтом неавторизованным специалистом

2. Из-за внешних воздействий

3. Поломка и ущерб, причиненные форс-мажорными обстоятельствами

4. В случае повреждения из-за контакта с жидкостью

Имя продавца	
Адрес	
Модель	
Дата продажи	